



RIF	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	7301831	Pressostato	Pressure switch
2	7301032	Cavo	Cable
3	7372430	Testata	Head
4	7301173	Nipples	Nipples
5	7301695	Tubo collegamento	Connecting pipe
6	1660587	Cinghia	Belt
7	132101080	Motore	Motore
8	1622783	Puleggia	Pulley
9	0031231	Vite	Screw
10	0640111	Dado	Nut
11	7301370	Copriringhia posteriore	Rear Beltguard
12	7301369	Copriringhia anteriore	Front Beltguard
13	7301326	Tassello	Cap
14	0031211	Vite	Screw
15	0030481	Vite	Screw
16	0830101	Rondella	Washer
17	7301328	Supporto copriringhia	Beltguard support
18	7301168	Piastrina fissaggio	Fixing plate
19	0640051	Dado	Nut
20	7301197	Riduttore	Pressure reducer
21	0031151	Vite	Screw
22	7301570	Rubinetto	Faucet
23	7308550	Serbatoio	Tank
24	7301204	Ruota	Wheel
25	7308070	Basamento	Pumping group plate
26	0650231	Dado	Nut
27	7301200	Ruota fissa	Wheel
28	0012731	Vite	Screw
29	7302003	Rubinetto spurgo	Drain faucet
30	3133370	Nipples	Nipples
31	7301301	Valvola di non ritorno	Non return valve
32	7301741	Raccordo 3	Connection
33	7301922	Valvola di sicurezza	Safety valve
34	7301162	Manometro	Pressure Gauge